Conditionnement d'un capteur


Objectifs:

- Étudier expérimentalement un montage en pont de Wheatstone et un montage de compensation à AOP.
- Étudier une application pratique utilisant un simulateur de jauge de contrainte comme capteur de force.

Préparation: Obligatoire.

Compte rendu papier : À remettre à la fin de la séance de TP.

1 Préparation (5 points)






Figure 1. Montage en pont.

Figure 2. Montage de compensation à AOP.

1.1 Montage en pont

Un capteur de force (jauge de contrainte) est collée sur un corps d'épreuve d'une balance afin de mesurer la masse M de celui-ci. Le capteur est représenté par une résistance $R_c=R_0+\Delta R$, où R_0 est la résistance de la jauge au repos et ΔR les variations de la résistance de la jauge. Les variations relatives de la résistance de la jauge sont proportionnelles à la masse M. On admettra que :

$$\frac{\Delta R}{R_0} = KM$$

avec : M en kg, K = 4.10^{-3} kg⁻¹ et $R_0 = 1$ k Ω . La jauge est insérée dans le pont de Wheatstone (figure 1).

- 1. Montrer que la tension V_m vérifie l'équation suivante : $V_m=rac{V_g}{2}rac{\frac{\Delta R}{2R_0}}{1+\frac{\Delta R}{2R_0}}$
- 2. Les variations relatives de résistance $\frac{\Delta R}{R_0}$ sont inférieures à 10 %. Quelle masse M maximum peut-on mesurer?
- 3. Tracer l'évolution de la tension V_m en fonction de ΔR . Placer sur l'axe des abscisses la correspondance en fonction de la masse M.
- 4. On admet que si $\frac{\Delta R}{R_0} < 1$ % alors l'expression approchée de V_m à 1 % près est :

$$V_m \approx \frac{V_g}{4} \frac{\Delta R}{R_0}$$

Pour V_g = 10 V, tracer sur le même système d'axes les équations exacte et approchée de l'évolution de V_m en fonction de M. Indiquer également sur le graphe la zone où l'approximation reste valable. Notamment indiquer les valeurs limites de ΔR et M.

1.2 Montage de compensation à AOP

La jauge de contrainte est maintenant insérée dans le montage de la figure 2.

L'AOP est supposé parfait : les courants d'entrés i_+ et i_- sont nuls et la sortie se comporte comme un générateur de tension parfait.

- 1. Exprimer v_+ en fonction de V_q .
- 2. Exprimer v_{-} en fonction de V_m , V_g , R_0 et R_c .
- 3. Sachant que l'AOP fonctionne en régime linéaire ($v_+=v_-$), montrer que la tension V_m vérifie l'équation suivante :

$$V_m = -\frac{V_g}{2} \frac{\Delta R}{R_0}$$

Pour V_g = 10 V, tracer l'évolution de V_m en fonction de ΔR , avec $0 \le \Delta R \le 100~\Omega$. Indiquer sous l'axe des abscisses les valeurs correspondantes de M.

2 Manipulations (15 points)

Une maquette est à votre disposition.

2.1 Montage en pont

Le montage d'étude est celui de la préparation. La jauge sera simulée par une résistance variable et on utilisera des **résistances de précision** pour $R_0 = 1 \text{ k}\Omega$.

- 1. Après avoir réglé avec précision V_g à 10 V, câbler le montage et régler R_c à 1 k Ω . Mesurer la tension V_m au voltmètre numérique. Cette tension est-elle nulle? Pourquoi?
- 2. Régler R_c pour obtenir la tension V_m la plus faible possible (tension d'équilibre). On note R_{0exp} la valeur ainsi réglée.
- 3. Les variations de R_c par rapport à R_{0exp} sont $\Delta R = R_c R_{0exp}$. Tracer sur papier millimétré la courbe $V_m = f(\Delta R)$ pour ΔR variant de 0 à 100 Ω (au moins 10 mesures). Comparer avec la courbe théorique et justifier les éventuels écarts.

2.2 Montage de compensation à AOP

Le montage d'étude est celui de la préparation. L'AOP TL081 sera alimenté en -10 V et 10 V. La jauge sera simulée par une résistance variable et on utilisera des **résistances de précision** pour $R_0 = R_1 = 1 \text{ k}\Omega$.

- 1. Après avoir réglé avec précision V_g à 10 V, câbler le montage et régler R_c à 1 k Ω . Mesurer la tension V_m au voltmètre numérique. Cette tension est-elle nulle? Pourquoi?
- 2. Régler R_c pour obtenir la tension V_m la plus faible possible (tension d'équilibre). On note R_{0exp} la valeur ainsi réglée.
- 3. Les variations de R_c par rapport à R_{0exp} sont $\Delta R = R_c R_{0exp}$. Tracer sur papier millimétré la courbe $V_m = f(\Delta R)$ pour ΔR variant de 0 à 100 Ω (au moins 10 mesures). Comparer avec la courbe théorique et justifier les éventuels écarts.